

# MKI-M1

## Buddycom\_Setup\_Guide v1.0.1




Produced by  SCIENCE ARTS

## 目次

1. 製品情報 .....	2
1.1. 各部名称 .....	2
1.2. スペック .....	2
1.3. 接続方法について .....	2
1.4. 解除方法について .....	3
1.5. 外部マイク接続モード有効時の動作について .....	3

## 1. 製品情報

### 1.1. 各部名称



- ① PTT ボタン
- ② マイク
- ③ 2.5mm ジャック
- ④ 2.5mm プラグ

### 1.2. スペック

マイク性能：双指向性

外部接続：2.5mmイヤホンジャック、2.5mm 接続端子

### 1.3. 接続方法について

#### ① ペアリング

スマートフォンと MKI-P3 をペアリングしてください。

ペアリング方法：[https://www.science-](https://www.science-arts.com/downloads/buddycom/manual/accessory/MKI/MKI-P3_Buddycom_Setup_Guide.pdf)


[arts.com/downloads/buddycom/manual/accessory/MKI/MKI-P3\\_Buddycom\\_Setup\\_Guide.pdf](https://www.science-arts.com/downloads/buddycom/manual/accessory/MKI/MKI-P3_Buddycom_Setup_Guide.pdf)

#### ② 外部マイク接続モード

MKI-M1 を MKI-P3 の 2.5mm ジャックに接続してください。

MKI-P3 のマルチボタンと F3 ボタンを同時に 5 秒間押してください。

音階が上がる通知音が鳴れば外部マイク接続モードが有効になり、マイク入力が MKI-M1 に切替わります。




#### 1.4. 解除方法について

MKI-M1 を外して、MKI-P3 のボタンとマイクで利用したい際は、以下の方法で解除をしてください。

##### ① 外部マイク接続モードの無効化

MKI-P3 のマルチボタンと F3 ボタンを同時に 5 秒間押してください。

音階が下がる通知音が鳴れば外部マイク接続モードの無効化が完了し、マイク入力 が MKI-P3 に切替わります。



##### ② MKI-M1 を MKI-P3 の 2.5mm ジャックから外してください。

#### 1.5. 外部マイク接続モード有効時の動作について

- ・MKI-P3 に MKI-M1 を接続している状態でも、MKI-P3 のボタン操作が可能です。この時、有効なマイクは MKI-M1 のマイクです。
- ・外部マイク接続モードが有効な状態で、MKI-P3 の 2.5mm ジャックに何も接続していない際は、MKI-P3 のボタン操作は可能ですが、MKI-P3 のマイクは無効のため、通話音声が無音になります。
- ・外部マイク接続モードが有効な状態でも、MKI-P3 の 2.5mm ジャックに MKI-E1 などのイヤホンを直接接続していれば、MKI-P3 のマイクが有効になります。